



IST ProEar Tauchmaske – Benutzerhandbuch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt der Besitzer der revolutionären IST ProEar Maske. Da sie ein völlig neues Konzept für Tauchsicherheit und Komfort bietet, kann es ein oder zwei Tauchgänge dauern, bis man sich an alle Vorteile der ProEar gewöhnt hat. Die Maske ist mit Silikon-Ohrmuscheln, Ausgleichsröhren ausgestattet. Hervorragend geeignet zum Tauchen und Schnorcheln, bietet die ProEar Maske folgende Vorteile:

- Verbesserung des Komforts und Vermeidung schmerzhafter Ohrprobleme beim Tauchen
- Verbesserung des Hörens und des Richtungsempfindens unter Wasser
- Vereinfachung des Druckausgleichs
- Erhöhung der Wärme um die Ohren durch Isolierung vom Wasser

Hinweis: Nur für geübte Schwimmer und nach einer Einweisung durch einen Fachmann verwenden.

Vorbereitung

Vor der ersten Benutzung Ihrer neuen Maske, reinigen Sie die Maskenlinsen gründlich mit einem milden Flüssigreiniger oder Zahnpasta, um Produktionsrückstände zu entfernen, und spülen Sie sie dann mit frischem Wasser ab.

Tragen der Maske

Beim Aufsetzen der Maske ist es empfehlenswert, die Ohrmuscheln in den Handflächen zu halten, während Sie die gesamte Maske sanft über den Kopf ziehen. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie auch darauf:

- Dass so wenig Haare wie möglich in die Silikon-Ohrmuscheln und Maskenränder gelangen.
- Dass beide Ohren vollständig bedeckt sind.
- Dass die Dichtung nicht gebogen oder verformt ist, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

Es wäre hilfreich, wenn Ihr Tauchpartner die Dichtung für Sie überprüft.

Überprüfung der Dichtung

Nachdem Sie die Maske aufgesetzt haben, ziehen Sie das Band leicht fest und überprüfen die Dichtung, indem Sie durch die Nase einatmen. Die Maske sollte sich durch das Vakuum an Ihr Gesicht ziehen. Die Ohrmuscheln sollten auch auf das Vakuum reagieren, indem sich die Silikonmuscheln leicht nach innen zusammenziehen. Betreten Sie das Wasser nicht, wenn es Undichtigkeiten gibt.

Bei Undichtigkeiten

- Überprüfen Sie, ob alle Silikonränder (Maske und Ohrmuscheln) flach anliegen und keine Knicke vorhanden sind.
- Sehen Sie nach, ob Haare oder Gegenstände zwischen den Rändern und der Haut eingeklemmt sind.

Anpassen des Bandes

Stellen Sie sicher, dass die Maske fest, aber nicht zu eng sitzt. Sie muss gut am Hinterkopf sitzen. Beachten Sie, dass das Band etwas tiefer sitzt als normal, aufgrund der Konfiguration der Ohrmuscheln. Es kann eine kleine Eingewöhnungszeit erfordern, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionen der ProEar Tauchmaske.

Tauchen

Vor dem Tauchen die ProEar Maske wie gewohnt mit Antibeschlagmittel behandeln. Beginnen Sie Ihren Tauchgang, indem Sie langsam abtauchen und dabei sehr sanft Luft durch die Nase blasen. Luft strömt durch die Röhren und die Einwegventile (die einen Rückfluss von Wasser im Falle einer Überflutung verhindern), die leicht pfeifen können, wenn Sie zu stark in die Ohrmuscheln blasen. Durch Ausatmen über die Nase wird der Druck in Ihrer Maske und den Ohrmuscheln ausgeglichen und es entsteht ein „geschlossenes System“ mit Umgebungsdruck. Blasen Sie nicht zu stark. Sie müssen möglicherweise auch gelegentlich Ihre Nase zuhalten (wie üblich), um das Valsalva-Manöver zur Unterstützung des Druckausgleichs durchzuführen.

Tauchen mit einer Kopfhaube

Beim Tauchen mit der ProEar Maske unter Bedingungen, die eine Kopfhaube erfordern, verwenden Sie die speziell entwickelte IST ProEar Kopfhaube. (Artikelnummer HD-6)

Maskenleckage

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Wasser während des Tauchens in die Ohrmuscheln gelangt (durch Leckage oder Abnehmen der Maske), kann Wasser ausgeblasen werden, indem der Kopf leicht nach oben geneigt wird, Luft durch die Nase ausgeatmet wird, während die Oberseite der Ohrmuscheln und der Maske fest gegen den Kopf gedrückt werden. Das Wasser kann auch nur bei einer Ohrmuschel ausgeblasen werden, indem man bei der gegenüberliegenden Ohrmuschel die Ausgleichsröhre abklemmt. Das erhöhte Luftvolumen drückt das Wasser durch die Abflussöffnungen am Boden der Ohrmuscheln heraus. Dies kann leicht mit beiden Händen durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass bei plötzlicher Überflutung Wasser in den Gehörgang gelangen kann, aber kein Druckunterschied zu spüren sein wird, da das gesamte System jederzeit unter dem gleichen Umgebungsdruck steht. Üben Sie diesen Fall bitte im Flachwasser, bevor Sie die Maske im offenen Wasser verwenden.

Pflege nach dem Tauchgang

Nach jedem Tauchgang die Maske sorgfältig mit frischem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen und richtig an der Luft trocknen lassen, bevor sie weggelegt wird. Setzen Sie die Maske nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Zusätzliche Informationen

Diese Maske entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425. Weitere Informationen finden Sie in der Konformitätserklärung.

Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Importiert von:

Tauchsportvertretungen Rüdiger Kaupp e.K. Schloßstraße 11, 73760 Ostfildern
www.tauchsportvertretungen.de