



BEDIENUNGSANLEITUNG BLENNY

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- ◆ Model: Tauchlampe Blenny V10
- ◆ Lichtquelle: 1x CREE XM-L2 U2 LED (Chipleistung 860 Lumens)
- ◆ Farbtemperatur: 6500 Kelvin
- ◆ Leuchtdauer: ca. 60-90 min bei 100%, ca. 120-150 min bei 50%, SOS ca. 120 min
- ◆ Dimmstufen: 100% > 50% > SOS
- ◆ Reflektor: verchromter Aluminium Reflektor
- ◆ Frontglass: 4mm gehärtetes Glas
- ◆ Lampenmaterial: haltbare Aircraft-Aluminium Qualität
- ◆ Fokus: 16° Spot mit Weitwinkellichthof
- ◆ Oberflächenbeschaffenheit: harteloxiert
- ◆ Farben: schwarz / rot / blau
- ◆ Akku-Typ: 1 x Li-Ion Akku, Typ 18650 3,7V
- ◆ Ladeschutz: digitaler Schutz vor Überladung und falsche Polarität
- ◆ Arbeitsstrom: 4.2 V bis 3.0 V
- ◆ geprüfte Wasserdichtigkeit: 60 m
- ◆ Abmaße: Länge 13,5 cm – Lampenkopf Durchmesser 2,8 cm – Griff Durchmesser 2,6 cm
- ◆ Gwicht: ca. 105 g. (ohne Akku); ca. 154 g. (mit Akku)
- ◆ Unterwasserabtrieb: ca. 80 g. (mit Akku)
- ◆ Verpackung Falltesthöhe: 1,5 m

BATTERIE INDIKATOR

Ringförmige Leuchtquelle, welchen den Akkuzustand anzeigt: grün 100-70%, gelb 70-40%, rot 40-10%, rot blinkend 10-5%, Licht geht aus, wenn unter 5%.

LEERE BATTERIE WARNUNG

Dreimaliges Blinken, wenn Lichtleistung unter 10% ist ;dies wiederholt sich alle 5 Sekunden, anschliessend schaltet die Lampe selbstständig in den nächst niedrigeren Leuchtmodus.

AKKU-WECHSEL

1. Achten Sie darauf, dass die Lampe ausgeschaltet ist und schrauben Sie den Lampenkörper in der Mitte auseinander
2. Entfernen Sie den leeren Akku und setzen Sie einen geladenen Akku ein, achten Sie hierbei auf die richtige Polung
3. Schrauben Sie den Lampenkörper wieder zusammen, achten Sie darauf diesen dabei nicht zu überdrehen, dies könnte die O-Ringe beschädigen und zu Undichtigkeit führen

LADEVORGANG

1. Legen Sie den/die Akku(s) mit der richtigen Polung in die Ladeschale
2. Stecken Sie anschliessend den Netzstecker in eine Steckdose Wenn die rote LED leuchtet, läuft der Ladevorgang, leuchtet die LED grün, ist der jeweilige Akku fertig geladen und geht in die Erhaltungsladung.

DIMMSTUFEN

Drücken Sie den ON/OFF Schaltknopf mehrfach, dann schaltet die Lampe durch alle drei möglichen Schaltstufen. Wenn man den Button 3 Sekunden gedrückt hält, schaltet sich die Lampe wieder aus.

ACHTUNG

- 1.Reparieren oder verändern Sie selbst nichts an der Lampe, da sonst die 2 Jahres Garantie erlischt; bei Beschädigungen die Lampe nicht in Betrieb nehmen
- 2.LED´s sind zerbrechlich, bitte Lampe nicht werfen O-Ringe stets hauchdünn mit Silikonfett einfetten; dies möglichst vor jedem TG
- 3.Nach Gebrauch mit Süßwasser abspülen und trocknen, anschliessend ohne Akk lagern; lagern Sie die Akkus an einem kühlen Ort
4. Transportieren Sie die Lampe nur mit ausgebautem Akku
- 5- Lassen Sie die Lampe niemals eingeschaltet unbeaufsichtigt liegen
6. Halten Sie die Lampe von Kindern fern
- 7.Leuchten Sie niemals in die Augen anderer Menschen oder Tiere, da dies zu Schädigungen des Augenlichts führen kann

ENTSORGUNGSHINWEISE

Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Entsorgen Sie Akkus nur an den dafür vorgesehenen Annahmestellen. Elektronische Geräte und Akkus gehören nicht in den Hausmülleimer, sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

ZERTIFIKATE

CE-.GP-.DS-.Ex.-.RoHS-.SAE-.GC

IMPORTIERT VON

Tauchsportvertretungen, Rüdiger Kaupp, Schloßstr. 11, D-73760 Ostfildern



OPERATION INSTRUCTION BLENNY

SPECIFICATIONS

- ◆ Model: Blenny V10 Diving Light
- ◆ Bulb: CREE XM-L2 U2 (Max 860 Lumens)
- ◆ Color temperature: 6500K
- ◆ Runtime:100% 60-90 min, 50% 120-150 min; SOS 120 min
- ◆ Output levels: 100% > 50% > SOS
- ◆ Reflector: glossy aluminum reflector
- ◆ Lens: 4mm toughened glass
- ◆ Body material: durable aircraft-grade aluminum
- ◆ Angle of light beam: 16° spot light
- ◆ Surface treatment: premium anodizing
- ◆ Color: Black / Red / Blue
- ◆ Battery: 18650 Li-ion Battery *1
- ◆ With battery over-discharging protection, and polarity reversing protection
- ◆ Operation voltage: 4.2 V to 3.0 V
- ◆ Waterproof: 60 Meters underwater
- ◆ Dimensions: 135 mm (length) * 28 mm (dia. of lamp head) * 26 mm (dia. of lamp body)
- ◆ Weight in air: ca. 105 g. (without battery); ca.154 g. (with battery)
- ◆ Underwater weight: ca. 80 g. (with battery)
- ◆ Package drop test height: 1.5 Meters

POWER INDICATOR

Ring-shaped power indicator surrounding the switch lights up in green, or yellow, or red, when power capacity is above 70%, or between 70-40%, or between 40-10%. It flashes in red for power capacity between 10-5%, and turns off when power capacity is below 5%.

LOW BATTERY WARNING

The light flashes 3 times if the power capacity is less than 10%; it repeats after 5 seconds, and then switches to lower brightness. The light switches off when the power capacity is less than 5%.

BATTERY INSTALLATION

1. Unscrew the lamp head, holding it pointing upward.
2. Remove used battery and replace with fresh one per polarity signs.
3. Screw lamp head down. Do not overtighten to break the O-ring.

BATTERY CHARGING:

1. Put the battery in the slot of the charger.
2. Plug charger in the wall power socket. The indicator light of charger lights in red if the battery is not fully charged; it lights in green after the battery is fully charged, or when the charger is at free-load status.
3. Unplug the charger, take the battery out, and install it into the light for usage.

MODES CHANGING

Successively click the switch ON/OFF to cycle through 100%, 50%, SOS, and off. And when the light is on (at any level), if the switch is pressed and hold for 3 seconds, the light can be switched off right away.

CAUTION

1. Never attempt to repair or modify the light yourself, you risk the 2-year warranty.
2. Please handle illuminants with care, to avoid breakage. Illuminants can break or splinter when banging against the device. Splinters can cause eye and skin injuries. Check the light regularly for sharp edges, scratches or damages to the surface or O-ring, as this can cause the light to flood under pressure. PLEASE LUBRICATE THE THREADS, O-RING GROOVE WITH SILICONE GREASE TIMELY.
3. Please rinse the product surface thoroughly after each use. Allow sufficient time to dry both inside and outside before storage.
4. Please remove the battery for transport or storage. Do not lay the battery in a fire or expose it to direct heat. Do not wet or hit the battery. Please charge the battery after each use, or once every three months, to avoid over-discharging.
5. Never leave the light unattended when it is on.
6. Please keep the device out of the reach of children or pets.
7. Never shine the light to human or pet's eye.

WASTE MANAGEMENT

Do not throw batteries into fire (explosion possible). Waste the batteries only at official noted deponies. It is forbidden to waste electronic equipment and batteries at home waste, it must be collected at official noted waste deponies.

CERTIFICATES

CE-.GP-.DS-.Ex.-.RoHS-.SAE-.GC

IMPORTED BY

Tauchsportvertretungen, Rüdiger Kaupp, Schloßstr. 11, D-73760 Ostfildern



Tauchsportvertretungen

Schloßstr. 11
D-73760 Ostfildern,
Germany



MODE D 'EMPLOI BLENNY

CARACTERISTIQUES

- ◆ Modèle : Lampe de plongée V10 BLENNY
- ◆ Ampoule : CREE XM-L2 U2 (max 860 lumens)
- ◆ Température de couleur : 6500 K
- ◆ Durée d'utilisation : 100% 60-90 min, 50% 120-150 min, SOS 120 min
- ◆ Différents modes : 100%, 50%, SOS
- ◆ Réflecteur brillant en Aluminium
- ◆ Lentille: 4 mm verre trempé
- ◆ Fabriqué en aluminium de catégorie aéronautique
- ◆ Angle d'incidence du faisceau lumineux : 16°
- ◆ Traitement de surface : anodisant haut de gamme
- ◆ Couleur: Noir / rouge / Bleu
- ◆ Batterie: 1 batterie Li-Ion 18650
- ◆ Avec protection de sur-décharge de la batterie, et protection contre inversion de polarité
- ◆ Tension de fonctionnement : 4.2 V à 3.0 V
- ◆ Etanchéité : Etanche jusqu'à 60 mètres
- ◆ Dimensions : Longueur : 135 mm, diamètre de la tête : 28 mm, diamètre du corps : 26 mm
- ◆ Poids dans l'air : 105 g sans batterie (avec batterie environ 154g)
- ◆ Poids dans l'eau : 80 g. avec la batterie
- ◆ La lampe a subi un test de chute de 1,5 mètres.

INDICATEUR DE PUISSANCE

L'indicateur de puissance annulaire s'allume en vert quand la tension est supérieure à 70%, en jaune entre 40 et 70%, et en rouge entre 10 et 40%. Il clignote en rouge quand la tension est entre 5 et 10%, et s'éteint en dessous de 5%.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

La lampe émet 3 flashs lumineux si la tension de la batterie est inférieure à 10%, cela se répète après 5 secondes, puis le commutateur baisse la luminosité de la lampe. La lampe s'éteint quand la tension est inférieure à 5%.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Dévissez la tête de lampe, en la tenant dirigée vers le haut.
2. Enlevez la batterie usée et remplacez par une neuve en respectant la polarité.
3. Revissez en dirigeant la tête vers le bas. Ne pas serrer trop fort, pour ne pas casser le joint torique.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

Mettre la batterie dans le chargeur.

Branchez le Chargeur dans la prise électrique. La lampe-témoin du chargeur s'allume en rouge si la batterie n'est pas entièrement chargée; le voyant s'allume en vert quand la batterie est entièrement chargée, ou quand la batterie n'est pas dans le chargeur. Déconnectez le chargeur, enlevez la batterie et installez-la dans la lampe pour utilisation.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

Cliquez successivement sur le commutateur MARCHE-ARRÊT pour changer la puissance ou allumer et éteindre.

AVERTISSEMENT

1. N'essayez jamais de réparer ou de modifier vous-même la lampe.
2. Manipulez la lampe avec précaution. Les LED peuvent casser ou briser en éclats en cognant la lampe ou en la laissant tomber. Les éclats peuvent causer des blessures de la peau et des yeux. Vérifiez la lampe régulièrement pour qu'il n'y ait pas de bords tranchants, de rayures ou de dégâts à la surface ou au joint torique car ceci peut noyer la lampe lors qu'elle est sous pression. LUBRIFIEZ LES JOINTS AVEC DE LA GRAISSE SILICONE REGULIEREMENT.
3. Rincez la lampe à l'extérieur après chaque utilisation. Laissez sécher l'intérieur et l'extérieur suffisamment longtemps avant le stockage.
4. Enlevez la batterie de la lampe pour le transport ou le stockage. Ne jetez pas la batterie (pile) dans le feu, ne l'exposez pas directement à une source de chaleur. Ne mouillez pas la batterie (pile). Évitez tout choc à la batterie. Chargez la batterie (pile) après chaque utilisation, ou une fois tous les trois mois pour éviter toute décharge complète.
5. Ne jamais laisser la lampe allumée sans surveillance.
6. Ne pas laisser à porter des enfants ou d'animaux.
7. Ne jamais diriger le faisceau lumineux directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.

GARANTIE

Contacter votre distributeur ou revendeur pour obtenir des informations sur la façon de gérer vos garanties.

RECYCLAGE

Les appareils électroniques et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, mais doivent être déposées dans les lieux de collecte.

CERTIFICAT

CE-.GP-.DS-.Ex.-.RoHS-.SAE-.GC

IMPORTÉ PAR

OCEAMA 4, rue du cimetière 67410 DRUSENHEIM (France) et Tauchsportvertretungen, Rüdiger Kaupp, Schloßstr. 11, D-73760 Ostfildern

